

Heat wave

MANUAL DEL USUARIO

Calefactor de Baño

HF1500 LED



Voltaje 127 V ~ Consumo: 1500 W

Frecuencia 60 Hz

Antes de usar su calefactor de ambiente por favor lea este manual cuidadosamente y guárdelo para futuras referencias.

Importante: En caso de cualquier falla contacte de inmediato al centro de servicio autorizado. (Ver Póliza de garantía)

- Utilice este equipo solamente con el voltaje indicado en la portada. (120v)
- Lea todo el manual cuidadosamente antes de utilizar el calefactor.
- Si el cable se encuentra dañado, por favor contacte al servicio autorizado MACON.
- El calefactor de baño no debe ser colocado debajo de un enchufe de luz.
- Para evitar el sobrecalentamiento del aparato, por favor no cubrir con nada el calefactor.
- El calefactor puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante, personas con capacidades diferentes y sin experiencia, mientras sean supervisados por un adulto. Los niños no deben jugar con el calefactor. La limpieza y el mantenimiento del aparato no debe ser realizado por niños sin supervisión de un adulto.
- Niños menos de 3 años no deben utilizar el aparato a menos que sean supervisados por un adulto.
- Niños de 3 a 8 años podrán prender o apagar el calefactor siempre y cuando este instalado de manera correcta y estén supervisados por un adulto, no deberán conectar el calefactor a la corriente eléctrica, modificar la temperatura y limpiar el aparato.
- No utilice el calefactor muy cerca de la tina de baño, regadera o piscina.
- No utilice el aparato si el cable o enchufe se encuentra dañado.
- Mantenga el aparato y cable lejos de fuentes de calor, objetos afilados que puedan dañarlo.
- Asegúrese que el calefactor este siempre apagado antes de conectarlo a la corriente eléctrica.
- Apague el calefactor y desconéctelo de la corriente eléctrica cuando no se encuentre en uso, antes de limpiarlo o darle mantenimiento.
- Exclusivamente para uso interior.
- Para prevenir un posible peligro de incendio, no cubra la entrada ni salida de aire del equipo de ninguna manera.
- No introduzca ni permita que objetos extraños ingresen en la entrada y salida de aire, esto puede causar una descarga eléctrica, incendio o daños al equipo.
- Siempre asegúrese que sus manos estén secas antes de utilizar o ajustar cualquier interruptor, conectar y desconectar el equipo de la corriente eléctrica.
- No deje el calefactor desatendido cuando esté siendo utilizado.
- La causa más común que el calefactor se caliente demasiado son los depósitos de polvo o pelusa. Asegúrese de que estos depósitos sean removidos regularmente, desconectado el calefactor y limpiando la salida de aire y rejillas.
- No coloque el calefactor en alfombra, tampoco coloque el cable tomacorriente debajo de alguna alfombra, colóquelo de manera que no estorbe el paso de gente para evitar tropiezos.
- No guarde el calefactor hasta que se haya enfriado completamente. Guarde el calefactor en un lugar seco y fresco cuando se esté utilizado.
- El calefactor debe ser alimentado vía un dispositivo de corriente residual, que tenga una corriente de funcionamiento nominal que no exceda los 30mA.

ADVERTENCIA: Para evitar un peligro a los niños más pequeños, el calefactor debe ser instalado a una altura de 60 cm del suelo.

Simbología

Antes de utilizar el calefactor, por favor revise esta sección del manual de instrucciones.



ADVERTENCIA: Para evitar que el calefactor se caliente, no lo cubra con nada.





Símbolo clase II: Este aparato cuenta con doble aislamiento, no es necesario que tenga una conexión tierra.



El icono del contenedor tachado indica que el artículo no debe mezclarse con la basura doméstica.






Instalación

Los planos a continuación son simplemente de referencia.



Empotre del calefactor en la pared


Con respecto a la instrucción de instalación, por favor ponga atención al siguiente apartado:

	
<p>Fig.1</p>	<p>Fig.2</p>
	
<p>Fig.3</p>	<p>Fig.4</p>
	
<p>Fig.5</p>	



Modelo	HF1500 LED
Voltaje	127 V
Frecuencia	60 Hz
Consumo	1500 W
Tipo de Protección	II

Operación del Equipo


Presione Encendido/Apagado localizado en la parte trasera del calefactor. La pantalla se prenderá por 3 segundos, después, el calefactor entrará en modo de espera. Presione Encendido/Apagado nuevamente para desconectar la fuente de poder.











Icono	Significado
	Trabajando a toda potencia (1500W)
	Trabajando a mitad de potencia (1000W)
	Función anti-congelamiento
	Función de detección de apertura de ventana
	Temporizador de auto-apagado
d1,d2,d3,d4,d5,d6,d7	Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Domingo
P1,P2,P3,P4,P5	Pre-programado de fábrica
UP	Programado automático

Presione  una vez para encender el aparato. Presione nuevamente  para apagar el calefactor.


1. Establecer día y hora:

Cuando el calefactor se encuentre encendido, deje presionado  por 3 segundos para activar la modificación del día.






- 1) La pantalla mostrará **d1**, y cuando parpadeé, presione  o  para establecer el día de la semana entre **d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7** en el ciclo. Presione  una vez más para confirmar el día.
- 2) Después, cuando el icono de hora parpadeé, presione  o  para modificar la hora en un ciclo de 00-23. Presione  para confirmar la hora.
- 3) Siga la misma indicación anterior para modificar los minutos. Finalmente presione una vez  para confirmar los minutos.

Al terminar, presione nuevamente  en modo de espera para corroborar si la fecha y hora estén correctos. La pantalla automáticamente mostrará el día, la hora y los minutos en turnos de 1 segundo cada uno, después, cambiará nuevamente a mostrar la temperatura.





*Por ejemplo, hoy es Miércoles y son las 12:45 a. m., en la pantalla mostrará **d3, 12, 45** respectivamente, en donde **d3** corresponde a Miércoles, **12** horas y **45** minutos.*

Nota: Al primer uso, el icono  se mantendrá parpadeando hasta que el día y tiempo sean establecidos. Por favor realice este cambio antes de utilizar el equipo.

2. Configuración de Potencia:

Presione  para encender el calefactor, cuando la pantalla indique , el calefactor estará trabajando a su máxima potencia. Puede presionar  para cambiar entre  y  (potencia media).

3. Configuración de Temperatura:

En cualquier modo de trabajo (con excepción al modo anticongelante), presione  o  para activar la configuración de la temperatura y elija entre 5° - 35°. Presione por dos segundos   para activar los ajustes rápidos. Después de modificarlo, se salvará automáticamente después de 5 segundos. Cuando la temperatura del cuarto alcance la temperatura deseada, el calefactor dejará de calentar. Cuando la temperatura baje 1°C de la temperatura programada, el calefactor iniciará nuevamente a calentar.

4. Cambio de Modo:

Cuando el aparato esté encendido, presione para seleccionar el modo de operación **P1, P2, P3, P4, P5, UP** de manera cíclica.







- **P1, P2, P3, P4, P5** indican programaciones de fábrica.
- **UP** indica programación personalizada del usuario para indicar el tiempo de trabajo y el modo de operación.


Modo	Dia semana	Modo de trabajo						
		Anti-Congelamiento	Confort	Anti-Congelamiento	Confort	Anti-Congelamiento	Confort	Anti-Congelamiento
P1	1-7		00:00 - 24:00					
P2	1-5	00:00 - 06:30	06:30 - 08:30	08:30 - 17:00	17:00 - 22:30	22:30 - 24:00		
	6-7	00:00 - 07:30	07:30 - 10:00	10:00 - 12:00	12:00 - 14:00	14:00 - 17:00	17:00 - 22:30	22:30 - 24:00
P3	1-5	00:00 - 06:00	06:00 - 17:00	17:00 - 24:00				
	6-7	00:00 - 24:00						
P4	1-7	00:00 - 06:00	06:00 - 22:00	22:00 - 24:00				
P5	1-7	00:00 - 24:00						


****Anti-Congelamiento:** el calefactor mantiene la temperatura del cuarto a 5°C para prevenir congelamiento.

****Confort:** Varía de la configuración de potencia y temperatura (seguir paso 2 & 3).

5. Configuración del Temporizador:













En modo **P1**, presione dos veces  de manera consecutiva para activar la configuración del temporizador, cuando el ícono  parpadee en la pantalla, presione  o  para indicar auto apagado de 0 a 24 horas. Deje presionado  o  por dos segundos para activar la configuración rápida. Se salvará de manera automática después de 5 segundos.

Cuando el ícono  deje de parpadear, el equipo mostrará la cuenta regresiva para su auto apagado.


Presione  dos veces de manera consecutiva para cancelar el temporizador.





6. Auto programado, Programado UP:

Cuando el equipo esté encendido:



- 1) Presione  y elija el modo **UP**, después presione  para activar la programación automática para establecer un periodo de trabajo en modo confort (hasta tres).
- 2) La pantalla muestra **d1** empezando por el Lunes, presione  o  solo una vez.
- 3) La pantalla muestra **1**, el ícono  parpadea para activar el primer periodo de trabajo. Presione  o  una vez mas para seleccionar el inicio del tiempo de trabajo entre 0 y 23. Después, presione  para confirmar la configuración, en la pantalla se mostrará la terminación del tiempo de trabajo, presione  o  para elegir, y presione  para confirmar. La pantalla mostrará **2**, el ícono  parpadeará. De la misma manera, puede usted seleccionar el segundo y tercer periodo de trabajo.



Nota: Presione  al principio en lugar de  o , puede saltarse este paso para mantener el calefactor en la función de Anti-Congelante.

- 4) Presione  para confirmar todas las configuraciones, cuando la configuración de **d1** termine, automáticamente pasará a **d2**. De la misma manera, usted puede configurar **d2, d3, d4, d5, d6** y **d7**.






- 5) Después de que todas las configuraciones sean confirmadas, el icono  dejará de parpadear.
- 6) Presione por tres segundos **PROG** para verificar la configuración de **UP**.
 - a. Presione  cada vez para verificar cada configuración en turnos, por ejemplo el tiempo de inicio/final de trabajo de **d1-1**.
 - b. Presione  para elegir entre **d1** a **d7**. Presione  para activar la configuración el periodo de trabajo del día correspondiente.

7. Función de Seguro de Niños:

Cuando el aparato esté encendido, presione  y  al mismo tiempo por tres segundos para activar la función de seguro de niños, la pantalla mostrará [] y después de cinco segundos, se mostrará la pantalla original. Esto bloqueará el calefactor mientras la función de seguro de niños se encuentre activada.

Presione  y  al mismo tiempo por tres segundos para desactivar la función de seguro de niños.

8. Función de Detección de Apertura de Ventana:

Cuando el equipo esté encendido, presione  una vez para activar la función de detección de apertura de ventana, el icono  parpadeará en la pantalla, presione  nuevamente para desactivar esta función, el icono  desaparecerá de la pantalla. Cuando la temperatura del cuarto llegue a 5°C o menos en 30 minutos, el calefactor dejará de funcionar, la función de detección de apertura de ventana se activará. El icono  dejará de parpadear y se mantendrá encendido para recordarle al usuario de cerrar la ventana.

Cierre la ventana antes de presionar  nuevamente para volver a activar la función, el icono  parpadeará nuevamente.

Mantenimiento

1. Desconecte siempre la fuente de alimentación antes de realizar cualquier operación de limpieza y/o de mantenimiento.
2. Limpie la cara externa del aparato frotando delicadamente con un trapo suave y mojado, con o sin solución jabonosa.
3. Atención: Deje que el aparato se enfríe completamente antes de manipularlo o limpiarlo.
4. Para evitar cualquier riesgo de incendio o electrocución, no debe permitir que pase agua ni ningún otro líquido por dentro del aparato.
5. Se le recomienda realizar una limpieza periódica de la rejilla para retirar el polvo o la suciedad que pueda acumular tanto en el interior, así como en el exterior del aparato.
6. Utilice una aspiradora para eliminar el polvo de la salida y entrada de aire del aparato.
7. Limpie el exterior de la unidad con un paño húmedo y séquelo con otro paño. Nunca sumerja el calefactor en agua, ni deje que el agua gotee en el equipo.

Almacenamiento

- Siempre desconecte el equipo, deje que se enfríe por completo y límpielo antes de guardarlo.
- Si usted no ha utilizado el equipo por un periodo prolongado de tiempo, guárdelo en un lugar seco y ventilado.
- No coloque nada pesado por encima del equipo cuando se encuentre almacenado, esto podría provocar daños al calefactor.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Metal Mecánica Macon S.A. de C.V. garantiza por 12 meses a partir de la fecha de compra original; este calefactor y todos sus componentes de funcionamiento.

1.-Para hacer efectiva esta garantía por favor marque el teléfono del Servicio Autorizado Macon (SAM). No olvide tener su factura (o nota de compra) y su póliza de garantía a la mano.

	Teléfono de Servicio:	Whatsapp:
	871-759-01-01	871-119-22-65
	Correo electrónico:	Sitio Web:
	sam@imacon.com	www.heatwave.com.mx
Redes Sociales:		
	/CalefactoresHeatWave	 @HeatwaveOF

2.-La empresa reparará o reemplazará las partes o piezas defectuosas del equipo sin cargo para el consumidor, siempre y cuando se cumplan todas las cláusulas descritas en esta garantía.

3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.

4.-Esta garantía NO será válida en los siguientes casos:

- a) Si no se han seguido las instrucciones de manejo contenidas en este manual.
- b) Si el producto no ha tenido un uso doméstico, para el cual se fabricó.
- c) Si se presenta un producto distinto al que ampara la nota de venta o factura.
- d) Si el producto ha sido reparado por personal no autorizado por Metal Mecánica Macon S.A. de C.V.

5.-Esta es la única garantía expedida por Metal Mecánica Macon S.A. de C.V. No autorizamos a ninguna persona o representante asumir en nuestro nombre cualquier otra responsabilidad en relación con este producto.

6.-El costo de traslado del producto al centro de servicio será cubierto por el fabricante.

7.-Recuerde que la garantía depende del fabricante del equipo, no del vendedor ni de la tienda donde lo adquirió.

